Migration Objenious vers réseau Orange ou tiers

Suite à l'annonce de l'arrêt fin 2024 du réseau Objenious, il vous est peut-être nécessaire de migrer vos capteurs vers un réseau tiers (Orange ou privé).

Cela implique une procédure sur les capteurs qui peut être fait à distance, ou directement sur le capteur.

Procédure à distance :

Les capteurs Watteco peuvent être configuré en mode "Confirmed" ou en mode "Unconfirmed". Par défaut ils sont en mode "Unconfirmed".

Selon ces modes, la procédure de migration est différente. Les procédures ci-dessous sont décrites pour migrer les capteurs un à un. Pour Objenious, il est possible d'effectuer des actions en masse (Déprovisionner, downlink), vous pouvez suivre ces possibilités <u>ici</u>.

Mode Confirmed

Dans le mode "Confirmed", le capteur attend un acquittement à chaque émission de trame. Au bout de 4 jours ou de 100 trames non acquittées alors le produit se considéra en dehors de son réseau et renouvellera une demande d'association périodiquement à 1 minutes, 2 minutes, 4 minutes, etc... jusqu'à une fois toutes les 24heures.

Dans ce mode il suffit donc de provisionner le capteur sur le serveur LoRaWAN tiers et de le déprovisionner d'Objenious, automatiquement le capteur changera de serveur s'il est bien à portée du nouveau réseau LoRaWAN.

- 1. Vérifier la couverture LoRaWAN de votre nouveau réseau (Orange : <u>https://www.orange-business.com/fr/reseau-iot</u>)
- 2. Provisionner le capteur sur le nouveau réseau LoRaWAN Tiers avec les mêmes éléments DevEUI, AppEUI, AppKey que sur le réseau initial. Pour Orange : Choisir l'option de connectivité "Ack Uplink"

Interface - LoRa		
DevEUI *	Entrez un EUI d'équipement en hexadécimal	
Profil * 🕜	Generic_classA_RX2SF12 ×	,
Décodeur 🕜	nke_lora_v2.4 x ¬	,
Options de connectivité	Ack Uplink	
Plan de connectivité *	• CP_ACK	,

- 3. Dé provisionner le capteur d'Objenious:
 - a. Cliquer sur l'icône "poubelle" :

NKE Watteco TEST							
👰 TEST 🖋 🗸	4 0 C						
INFORMATIONS	ACTIVITÉ	CARTE	MESURES	INDICATEURS RÉSEAUX	DOWNLINKS	ALERTES	

b. Puis sur "DEPROVISIONNER" :



c. Après quelques instants, le dé provisionnement doit être indiqué comme ceci :



4. Attendre 4 jours ou 100 trames pour que le capteur change de réseau.

Mode UnConfirmed

Dans ce mode, le capteur ne sait jamais s'il est sur le réseau ou non. Donc il y a deux possibilités :

- Envoyer une trame pour que le capteur passe en mode "Confirmed" pour qu'il bascule automatiquement comme décrit dans la procédure précédente,
- Ou envoyer une trame pour que le capteur fasse une réassociation.

Passage en mode Confirmed

La première possibilité est de basculer le capteur en mode "Confirmed" en lui envoyant une trame spécifique. La procédure est donc la suivante :

- 1. Vérifier la couverture LoRaWAN de votre nouveau réseau (Orange : <u>https://www.orange-business.com/fr/reseau-iot</u>)
- 2. Provisionner le capteur sur le nouveau réseau LoRaWAN Tiers avec les mêmes éléments DevEUI, AppEUI, AppKey que sur le réseau initial. Pour Orange : Choisir l'option de connectivité "Ack Uplink"

Interface - LoRa		
DevEUI *	Entrez un EUI d'équipement en hexadécimal	
Profil * 🕜	Generic_classA_RX2SF12	× 🔻
Décodeur 🕜	nke_lora_v2.4	× •
Options de connectivité	Ack Uplink	
Plan de connectivité *		-

- 3. Envoyer sur le port 125 la trame : 1105800400000801
 - a. Cliquer sur la flèche "bas" :

NKE Watteco	TEST				
	ENVOYER UN D	OWNLINK			
TEST	# 4	# O C	û 🔒		
INFORM	ATIONS	ACTIVITÉ	CARTE	MESURES	INDICATEUR
4					

b. Indiquer le payload et le port comme suit, cocher "Confirmer le downlink":

ENVOYE	R UN DOWNLINK	
COMMANDE MANUELLI	COMMANDE PRÉDÉFINIE	
		•
PAYLOAD		
1105800400000801		
PORT*		
125		
Confirmer le dowr	nlink	
DATE D'EXPIRATION	VALIDITÉ	

c. La prise en charge du downlink doit être annoncé comme suit :



d. Après une trame montante, vérifier dans "Downlinks" que le statut est "Reçu", si ce n'est pas le cas alors reprendre en 3.a. :

3259994664 🛛 2 17/02/2022 17/02/2022 Oul 17/02/2022 Regu
--

e. A réception le capteur doit par la suite faire des demandes d'acquittement (Tout Uplink doit être précédé d'un Downlink Technique contenant "ACK OUI" :

TYPE MESSAGE	0	DATE MESSAGE	CONTENU	RESULTAT	COMPTEUR
DOWNLINK	•	21/03/2022 16:38:25	Downlink Technique	🖌 Envoyé	6
Command Id	N/A				
Туре	Dow	nlink Technique			
ACK	Oui				
SF	12				
UPLINK	Đ	21/03/2022	attribute_id:0 attribute_type:8.cluster_id:32772.co	✓ Confirmé	1652

- 4. Dé provisionner le capteur d'Objenious:
 - a. Cliquer sur l'icône "poubelle" :

NKE Watteco	TEST							
TEST	<i>•</i> •	# 0 C						
	MATIONS	ACTIVITÉ	CARTE	MESURES	INDICATEURS RÉSEAUX	DOWNLINKS	ALERTES	

b. Puis sur "DEPROVISIONNER" :

DÉPROVISIONNER LE CAPTEUR DU RÉSEAU OBJENIOUS 🗙
Étes vous sûr de vouloir déprovisionner votre capteur ?
Attention, votre capteur va être déprovisionné de notre coeur de réseau. Ses messages ne seront plus traités.
Si vous souhaitez le reprovisionner, un nouveau join sera nécessaire.
ANNULER

c. Après quelques instants, le dé provisionnement doit être indiqué comme ceci :



5. Attendre 4 jours ou 100 trames pour que le capteur change de réseau.

Réassociation méthode 1

Cette procédure permet de demander au capteur à distance de faire une réassociation après un délai spécifié (maximum 1092 minutes en Class A ou en Class C). Il est nécessaire de bien vérifier que la trame de réassociation a bien été reçue avant de changer de réseau.

La procédure est la suivante :

- 1. Vérifier la couverture LoRaWAN de votre nouveau réseau (Orange : <u>https://www.orange-business.com/fr/reseau-iot</u>)
- 2. Provisionner le capteur sur le nouveau réseau LoRaWAN Tiers avec les mêmes éléments DevEUI, AppEUI, AppKey que sur le réseau initial. Pour Orange : Choisir l'option de connectivité "Ack Uplink"

Interface - LoRa	
DevEUI *	Entrez un EUI d'équipement en hexadécimal
Profil * 🕜	Generic_classA_RX2SF12 × 🔻
Décodeur 🕜	nke_lora_v2.4 x 🔻
Options de connectivité	Ack Uplink
Plan de connectivité *	CP_ACK

- 3. Envoyer sur le port 125 la trame 1150800400003C (en Class A), celle-ci demandera à réception de faire une réassociation après 1 heure (60 minutes). Cette durée permet de laisser le temps de vérifier que la trame a bien été reçue puis d'effectuer le dé provisionnement du capteur.
 - a. Cliquer sur la flèche "bas" :



b. Indiquer le payload et le port comme suit, cocher "Confirmer le downlink":

	ENVOYER		
	COMMANDE MANUELLE	COMMANDE PRÉDÉFINIE	
4		_	Þ
	PAYLOAD		
	110580040000801		
	PORT*		
	125		
	Confirmer le dowr	link	
	DATE D'EXPIRATION	VALIDITE	
		Jusqu'au prochain J	

c. La prise en charge du downlink doit être annoncé comme suit :

0	Envoi du downlink au capteur
	50384020831208251 pris en compte

d. Après une trame montante, vérifier dans "Downlinks" que le statut est "Reçu", si ce n'est pas le cas alors reprendre en 3.a. :

3259994664	8 2	17/02/2022 17/02/2022 1352:46 14:23:15	QU	17/02/2022 14:2319	Reçu	RENVOYER
		150240 1425/0		14/25/19		

- 4. Dé provisionner le capteur d'Objenious après la réception effective de la demande de réassociation mais avant le délai spécifié (60 minutes) :
 - a. Cliquer sur l'icône "poubelle" :



b. Puis sur DEPROVISIONNER :



c. Après quelques instants, le dé provisionnement doit être indiqué comme ceci :



5. À la suite du délai de 1 heure le capteur s'associera au nouveau réseau.

Réassociation méthode 2

Au vu du délai court de la réassociation de la première méthode, il est possible de modifier la clé AppKey du capteur sur le réseau Objenious, ce qui permet au prochain "join" que la plateforme Objenious n'accepte pas l'association.

- 1. Vérifier la couverture LoRaWAN de votre nouveau réseau (Orange : <u>https://www.orange-business.com/fr/reseau-iot</u>)
- Modifier l'APPKEY du capteur sur Objenious:
 a. Editer dans Informations votre capteur

🌡 SEMINAIRE-TH-FE2A 🎤 🗄 🛈 😂 🗎											
INFORMATIONS	ACTIVITÉ	CARTE	MESURES	INDICATEURS RÉSEAUX	DOWNLINKS	ALERTES					
4											
PROFIL DE CAPTEUR			TH gratuit pour new	TH		DÉCLARÉ LE	24/03/202215:04:21				
APPEU			7083D5E75F60000	0		DERNIÈRE CONNEXION	12/04/2022 12:57:40				
DEVEUI			7083D5E75E00FE2	A		DÉCRYPTAGE	ок				
ÉQUIPEMENT ASSOCIÉ						DÉCODACE	ок				
COMMENTAIRE			N/A			IÈRE CONNEXION	24/03/202215:08:43				

INFORMATIONS	ACTIVITÉ	CARTE	MESURES	INDICATEURS RÉSEAUX	DOWNLINKS	ALERTES	
NOM DU CAPTEUR			SEMINAIRE-TH-	FE2A		DÉCLARÉ LE	24/03/2022 15:04:21
RORL DE CAPTEUR			TH gratuit pour r	new TH	· DERNIÈRE CONNEXION	12/04/2022 12:57:40	
APPEUI			7083D5E75F600	000		MODIFIER LAPONEY POLICIA IMPL	CTERIE
UPPKEY .						DÉCRYPTAGE DE VOS DONNÉES. N	NE MODIFIEZ O
NEVEUI			70B3D5E75E00FE2	٨		MOMENT DU PROVISIONNING DE	VOTRE CAPTEUR
QUIPEMENT ASSOCIÉ							
COMMENTAIRE							

3. Envoyer sur le port 125 la trame 11508004000001, celle-ci demandera à réception de faire une réassociation après 1 minutes. Cliquer sur la flèche "bas" :

NKE Watteco	TEST				
	ENVOYER UN D	OWNLINK			
TEST	d* 🔸	# O C	è		
INFORM	ATIONS	ACTIVITÉ	CARTE	MESURES	INDICATEUR
4					

a. Indiquer le payload et le port comme suit, cocher "Confirmer le downlink":

ENVOYER UN DO	WNLINK ×
COMMANDE MANUELLE C	OMMANDE PRÉDÉFINIE
4 PAYLUAU	Þ
PORT*	
125 Confirmer le downlink	
DATE D'EXPIRATION VALIDIT	É J'au prochain J
ANNULER	ENVOYER

b. La prise en charge du downlink doit être annoncé comme suit :



c. Après une trame montante, vérifier dans "Downlinks" que le statut est "Reçu", si ce n'est pas le cas alors reprendre en 3.a. :

3339994664 🗉 2 10002012 01002012 00 142319 Regu	RENVOYER
---	----------

4. Après une minute, vous devriez voir dans activité sur Objenious, les "join" refusés:

30IN	۵	25/04/2022 13:00:33	APPROVCE	DEVMONCE B072	DEVADOR	NETID 000007	M Empur: InvalidMIC	
JOIN	۲	25/04/2022 12:59:34	APPIONCE	DE-MONCE 3009	DEVACOR	NETID 000007	X Emert: InvalidMsC	
DOWNLINK	۲	25/04/2022 12:59:26	Downlink A	pplicatif			✔ Em/oj¢	1
UPLINK	۲	25/04/2022 12:59:22	N/A				*	6

- 5. Dé provisionner le capteur d'Objenious :
 - a. Cliquer sur l'icône "poubelle" :

NKE Watteco	TEST						
TEST	d 4	# 0 C					
		ACTIVITÉ	CARTE	MESURES	INDICATEURS RÉSEAUX	DOWNLINKS	ALERTES

b. Puis sur DEPROVISIONNER :



c. Après quelques instants, le dé provisionnement doit être indiqué comme ceci :



Procédure avec accès physique au capteur :

- 1. Vérifier la couverture LoRaWAN de votre nouveau réseau (Orange : <u>https://www.orange-business.com/fr/reseau-iot</u>)
- 2. Dé provisionner le capteur d'Objenious:
 - a. Cliquer sur l'icône "poubelle" :



b. Puis sur DEPROVISIONNER :



c. Après quelques instants, le dé provisionnement doit être indiqué comme ceci :



3. Provisionner le capteur sur le nouveau réseau LoRaWAN Tiers avec les mêmes éléments DevEUI, AppEUI, AppKey que sur le réseau initial. Pour Orange : Choisir l'option de connectivité "Ack Uplink"

Interface - LoRa		
DevEUI *	Entrez un EUI d'équipement en hexadécimal	
Profil * 🕜	Generic_classA_RX2SF12	× T
Décodeur 🕜	nke_lora_v2.4	× •
Options de connectivité	Ack Uplink	
Plan de connectivité *		•

4. Puis redémarrer le capteur : OFF/ON

Objenious: action de masse

Downlink

• Dans Capteurs et mesures, sélectionner les capteurs puis cliquer sur "DOWNLINK" :

			PRÉCÉDENT	PAGE	5 SUR 23	81 - 100 (Te	otal 455)
FLASH'O 3CC8 - AUXONN	NE - NA	Ð	AC DIJON				
FLASH'O 3CBD - VALDAH	ION	æ	AG DIJON				

• Remplir le payload et le port comme souhaité puis "Envoyer"

	ENVOYER UN DOWNLINK								
_									
	COMMANDE MANUELLE COMM.	ANDE PRÉDÉFINIE							
4	PAYLUAD.		+						
	1105800400000801								
	PORT*								
	125								
	Confirmer le downlink								
	DATE D'EXPIRATION VALIDITÉ								
	jusqu'au p	rochain J							
	ANNULER ENV	OYER							

Déprovisionnement

• Dans Capteurs et mesures, sélectionner les capteurs puis cliquer sur "DEPROVISIONNER" :

4 C	APTEUR SÉLECTIONNÉ(S) RÉINITIALISER O	CHANGER	DE GROUPE 🚠	DÉSACTIVER ①	RÉACTIVER C	DEPROVISIONNER	DOWNLINK 🗸
			PRÉCÉDENT	PAGE	5 SUR 23	81 - 100 (Te	otal 455)
2	FLASH'O 3CC8 - AUXONNE - NA	⊕	AC DIJON				
	FLASH'O 3CBD - VALDAHON	⊞	AC DIJON				

• Cliquer sur "DEPROVISIONNER" :

DÉPROVISIONNER LE CAPTEUR DU RÉSEAU OBJENIOUS >

Étes vous sûr de vouloir déprovisionner votre capteur ?

Attention, votre capteur va être déprovisionné de notre coeur de réseau. Ses messages ne seront plus traités.

Si vous souhaitez le reprovisionner, un nouveau join sera nécessaire.

ANNULER

DEPROVISIONNER

Provisionner un capteur sur Orange

Voir https://support.watteco.com/live-objects-lpwa-tutorial/